

Universal remote control 5 in 1
Comando Universal para TV 5 em 1
Mando universal para TV 5 en 1
Télécommande universelle 5 en 1

For/para/pour TVs:
Samsung, LG, Sony, Philips,
Panasonic
& more...

- Compatible with all models produced after year 2000
- Compatível com todos os modelos produzidos depois do ano 2000
- Compatible con todos los modelos producidos después del año 2000
- Compatible avec tous les modèles produits après l'année 2000

Model: UR-005.001A



CE RoHS

Instructions Manual
Manual de Instruções
Manual de Instrucciones
Mode d'emploi



Thank you for purchasing one of HÆGER remote control. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item.

BATTERIES: This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries.

1. Remove the battery cover from the body of the remote control.
2. Insert the batteries into the remote control as indicated in the battery compartment.
3. Refit the cover.

LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR URC

Please program the function on the key that is not used in the TV function, otherwise it will cover the original function of the 5 brands the function already learned. The user can store up to 10 keys learnable. After learned 10 keys, it could not learn more until deleted the learned keys. We suggest learning in some uncommon used buttons.

Note: URC means your universal remote control / RC means original "remote control".

1. Turn on the device to be programmed.
2. In order to enter to the learning mode, press and hold the [POWER] and [Mute] key of URC around 5 seconds until LED goes on and then release.
3. Place the original remote control pointing your remote control on a flat surface within 2-3cm. Press the key on URC which is to be copied and release, LED flash fast. Then press the key of original RC. LED flash thrice and then flash slowly. It meant learning is correct.
4. Follow Step 3 to learn more keys.
5. Press and hold the [POWER] and [Mute] key of URC to save the learned keys and then LED turns off. It exits the mode of learning.
6. Try the programmed functions to check if it is correct. If not, copy again.
7. If any key is not pressed during 20 seconds, the device will exit from "learning mode" automatically and LED will go off.
8. To delete the learned keys, press and hold the [POWER] and [OK] key of URC around 3 seconds until LED flash thrice. All learned keys will be deleted and get back the original function.

Note: For compatibility reasons with different TV models, some buttons may not have any function.

WARRANTY

This product is guaranteed for a period of two (2) year from original date of purchase, defect coverage of components and workmanship. In the event of a defect, please contact the support centre (+351) 219498302.

We do not cover any damage that may arise from improper use of the device or the disregard of the safety instructions.

PORTUGUÊS

Obrigado pela compra de um controle remoto HÆGER. Leia e siga estas instruções, para evitar danificar o dispositivo.

BATERIAS: Este produto requer 2 pilhas alcalinas AAA / LR03.

1. Retire a tampa da bateria do corpo do controle remoto.
2. Insira as pilhas no controle remoto conforme indicado no compartimento da bateria.
3. Volte a colocar a tampa.

PROGRAME UMA NOVA FUNÇÃO PARA O SEU COMANDO URC

Programa a função sobre a tecla que não é usada em função de TV, caso contrário irá cobrir a função original das 5 marcas já aprendida. Pode armazenar até 10 teclas aprendíveis. Depois de programar as 10 teclas não será possível programar mais a não ser que apague todas elas. Sugerimos que programe em teclas não usadas.

Nota: URC significa o seu controle remoto universal / RC significa "controle remoto" original.

1. Ligue o dispositivo a ser programado.
2. Para entrar no modo de aprendizagem, mantenha pressionada a tecla [POWER] e [Mute] do comando URC cerca de 5 segundos até o LED ficar aceso e depois soltar.
3. Coloque sobre uma superfície plana o comando URC apontado ao comando original afastados de 2-3cm. Pressione a tecla no URC que é para ser copiada e solte, o LED pisca rápido. Em seguida, pressione a tecla original do comando RC. O LED pisca três vezes e em seguida lentamente. Significa que a aprendizagem foi correto.
4. Siga o passo 3 para programar mais teclas.
5. Pressione e mantenha pressionada a tecla [POWER] e [Mute] do URC para salvar as funções aprendidas. O LED desliga-se e sai do modo de aprendizagem.
6. Experimente as funções programadas para verificar se está correto. Caso contrário, copie novamente.
7. Se qualquer das teclas não for pressionada durante 20 segundos, o comando sairá automaticamente do "modo de aprendizagem" e o LED irá desligar.
8. Pressione e mantenha pressionada a tecla [POWER] e [OK] do URC cerca de 3 segundos até o LED deslizar e, em seguida, todas as teclas aprendidas serão excluídas e recuperará a função original.

Nota: por motivos de compatibilidade com diferentes modelos de TV, algumas teclas podem não ter qualquer função.

GARANTIA

Este produto é garantido por um período de dois (2) anos a partir da data original de compra, cobrindo defeitos de materiais e mão-de-obra. Em caso de defeito, entre em contato com o centro de suporte (+351) 219498302.

Não cobrimos nenhum dano que possa resultar do uso indevido do dispositivo ou do desrespeito das instruções de segurança.

Gracias por comprar uno de los controles remotos de HÆGER. Por favor lea y siga estas instrucciones, para evitar dañar este producto.

BATERÍAS: Este producto requiere 2 pilas alcalinas AAA / LR03.

1. Retire la cubierta de la batería del cuerpo del mando a distancia.
2. Inserte las pilas en el mando a distancia como se indica en el compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

PROGRAME UNA NUEVA FUNCIÓN A SU COMANDO URC

Por favor, programe la función en la tecla que no se utiliza en la función de TV, de lo contrario cubrirá la función original de las 5 marcas la función ya aprendida. Puede almacenar hasta 10 teclas que se pueden aprender. Usted puede almacenar hasta 10 teclas aprendibles. Después de aprender 10 teclas, no podría aprender más hasta borrar las teclas aprendidas. Sugerimos el aprendizaje en algunos botones utilizados poco comunes.

Nota: URC significa mando a distancia universal / RC significa mando original.

1. Encienda el dispositivo TV que se va a programar.
2. Para entrar en el modo de configuración, presione y mantenga la tecla [POWER] y [Muta] de su URC 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego suéltela.
3. Coloque el control remoto original apuntando su mando a distancia sobre una superficie plana dentro de 2-3cm. Presione la tecla en el URC que desea copiar y suéltela, el LED parpadeará rápidamente. A continuación, pulse la tecla del RC original. El LED parpadeará rápidamente y luego lentamente. Significaba que la configuración es correcta.
4. Siga el paso 3 para configurar más teclas.
5. Presione y mantenga la tecla [POWER] y [Mute] de su URC para guardar las teclas programadas y luego el LED se apagará y sale del modo de configuración.
6. Pruebe las funciones programadas para comprobar si se ha programado correctamente. Si no, vuelva a intentarlo.
7. Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, el mando saldrá del "modo de configuración" automáticamente y el LED se apagará.
8. Para borrar las teclas aprendidas, mantenga pulsadas las teclas [POWER] y [OK] del URC alrededor de 3 segundos hasta que el LED parpadee y luego, todas las teclas aprendidas serán borradas y recuperarán la función original.

Nota: Por razones de compatibilidad, es posible que algunas teclas no tengan ninguna función.

GARANTIA

Este producto está garantizado por un periodo de dos (2) años desde la fecha original compra, la cobertura de defectos en los componentes y fabricación. En el caso de defecto, por favor póngase en contacto al (+351) 219498302. La garantía no cubre ningún daño que pueda surgir del mal uso del producto o del incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté l'une des télécommandes HÆGER. Veuillez lire et suivre ces instructions afin d'éviter d'endommager l'objet.

BATTERIES: ce produit nécessite 2 piles alcalines AAA / LR03.

1. Retirez le couvercle de la batterie du corps de la télécommande.
2. Insérez les piles dans la télécommande comme indiqué dans le compartiment des piles.
3. Reposer le couvercle.

ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE URC

Veillez programmer la fonction sur la touche qui n'est pas utilisée dans la fonction TV, sinon elle couvrira la fonction d'origine des 5 marques, la fonction déjà acquise.

Remarque: URC signifie votre télécommande universelle / RC signifie "télécommande" d'origine.

1. Allumez l'appareil à programmer.
2. Pour accéder au mode d'apprentissage, maintenez enfoncée la touche [POWER] et [Mute] de l'URC pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED continue et relâchez.
3. Placez la télécommande d'origine en pointant votre télécommande sur une surface plane d'environ 2-3 cm. Appuyez sur la touche de l'URC qui doit être copiée et relâchée. Le flash LED est rapide. Ensuite, appuyez sur la touche RC d'origine. LED clignote trois fois, puis clignote lentement. Cela signifiait que l'apprentissage était juste.
4. Suivez l'étape 3 pour trouver plus de clés.
5. Maintenez enfoncée la touche [POWER] et [Mute] d'URC pour sauvegarder les touches apprises, puis la LED s'éteint. Il sort du mode d'apprentissage.
6. Essayez les fonctions programmées pour vérifier si c'est correct. Sinon, copiez à nouveau.
7. Si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes, l'appareil sortira automatiquement du mode "apprentissage" et le voyant s'éteindra.
8. Pour supprimer les touches apprises, maintenez enfoncée la touche [POWER] et [OK] d'URC environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'arrête. Toutes les clés apprises seront supprimées et récupéreront la fonction d'origine.

Remarque: pour des raisons de compatibilité avec différents modèles de télévision, certains boutons peuvent ne pas avoir de fonction.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale, le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. En cas de défaut, veuillez contacter le centre de support (+351) 219498302.

Nous ne couvrons aucun dommage pouvant résulter d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou du non-respect des consignes de sécurité.

Meet the family



HAEGERTEC, s.a.

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 S. Julião do Tojal
PORTUGAL
<http://www.haeger.pt>

Tel: +351 21 949 83 00 (Geral)
Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda)
Fax: +351 21 949 83 25
e-mail: assistencia@haeger.pt
e-mail: comercial@haeger.pt

