

HÆGER

MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Model: WB-T37.015A



Model: WB-T37.016A



30kg(66lbs) max.



17" - 37"(43-94cm)

VESA 75/100/200

HAEGERTEC, S.A.
Praceta Cidade de Londres, 1
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 S.Julião do Tojal - PORTUGAL
Tel. +351 219498300

► WARNING STATEMENTS

Warning

The wall structure must be capable of supporting at least a maximum weight of 30kg (66lbs) for 17"-37" televisions. If not, the wall must be reinforced. Proper installation procedure by a qualified service technician, as outlined in the installation instructions, must be adhered to. Failure to do so could result in serious personal injury, or even death.

Safety measures must be practiced at all times during the installation of this product. Use proper safety gear and tools for the installation procedure to prevent personal injury.

Prior to the installation of this product, the installation instructions should be read and completely understood. The installation instructions must be read to prevent personal injury and property damage. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.

⚠ A secure structure must support the weight or load of the display. When mounting to a wall that contains wooden studs, dead center of the wooden stud must be confirmed prior to installation.

⚠ Do not install on a structure that is prone to vibration, movement or chance of impact. Failure to do so could result in damage to the display and/or damage to the mounting surface.

⚠ Do not install near heater, fireplace, direct sunlight, air conditioning or any other source of direct heat energy. Failure to do so may result in damage to the display and could increase the risk of fire.

⚠ At least two qualified people should perform the installation procedure. Injury and/or damage can result from dropping or mishandling the display.

⚠ Recommended mounting surfaces: wooden studs and solid-flat concrete. If the mount is to be installed on any surface other than wooden studs, use suitable hardware (which is commercially available).

► DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

Advertencia

La estructura de la pared debe ser capaz de soportar al menos un peso máximo de 30kg (66lb) para televisores de 17" a 37". Si no, la pared debe ser reforzada. Se debe cumplir con el procedimiento de instalación correcto realizado por un técnico de servicio calificado, como se describe en las instrucciones de instalación. De lo contrario, podría ocasionarse una lesión personal grave o incluso la muerte.

Las medidas de seguridad deben practicarse en todo momento durante la instalación de este producto. Use el equipo de seguridad adecuado y las herramientas para el procedimiento de instalación para evitar lesiones personales.

Antes de la instalación de este producto, las instrucciones de instalación deben leerse y comprenderse por completo. Las instrucciones de instalación deben leerse para evitar lesiones personales y daños a la propiedad. Guarde estas instrucciones de instalación en una ubicación de fácil acceso para referencia futura.

⚠ Una estructura segura debe soportar el peso o la carga de la pantalla. Cuando se monte en una pared que contenga montantes de madera, se debe confirmar el punto muerto del montante de madera antes de la instalación.

⚠ No instale en una estructura propensa a vibraciones, movimiento o posibilidad de impacto. De lo contrario, podría dañar la pantalla y / o dañar la superficie de montaje.

⚠ No instale cerca del calentador, la chimenea, la luz solar directa, el aire acondicionado ni ninguna otra fuente de energía térmica directa. De lo contrario, puede dañar la pantalla y aumentar el riesgo de incendio.

⚠ Al menos dos personas calificadas deben realizar el procedimiento de instalación. Lesiones y / o daños pueden ser el resultado de una caída o mal manejo de la pantalla.

⚠ Superficies de montaje recomendadas: tacos de madera y concreto sólido y plano. Si la montura debe instalarse en cualquier superficie que no sean pernos de madera, use el material adecuado (que esté disponible comercialmente).

► DECLARAÇÕES DE ADVERTÊNCIA

Atenção

A estrutura da parede deve ser capaz de suportar pelo menos um peso máximo de 30kg (66lbs) para televisores de 17" - 37". Se não, a parede deve ser reforçada. Deve ser respeitado o procedimento de instalação correcto realizado por um técnico qualificado, conforme descrito nas instruções de instalação. Caso contrário pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo morte.

As medidas de segurança devem ser praticadas em todos os momentos durante a instalação deste produto. Use equipamento de segurança e ferramentas adequados para o procedimento de instalação para evitar ferimentos pessoais.

Antes da instalação deste produto, as instruções de instalação devem ser lidas e completamente compreendidas. As instruções de instalação devem ser lidas para evitar ferimentos e danos materiais. Mantenha estas instruções de instalação em um local de fácil acesso para referência futura.

⚠ Uma estrutura segura deve suportar o peso ou a carga do monitor. Ao montar em uma parede que contém pinos de madeira, o centro morto do pino de madeira deve ser confirmado antes da instalação.

⚠ Não instale em uma estrutura propensa a vibração, movimento ou possibilidade de impacto. Caso contrário pode resultar em danos ao monitor e/ou danos à superfície de montagem.

⚠ Não instale perto do aquecedor, lareira, luz solar direta, ar condicionado ou qualquer outra fonte de energia térmica direta. Caso contrário pode resultar em danos ao monitor e aumentar o risco de incêndio.


⚠ Pelo menos duas pessoas qualificadas devem executar o procedimento de instalação. Lesões e/ou danos podem resultar da queda ou manuseio incorreto do monitor.

⚠ Superfícies de montagem recomendadas: pinos de madeira e concreto liso e plano. Se a montagem for instalada em qualquer superfície que não seja de madeira, use material adequado (disponível comercialmente).

► **TOOLS REQUIRED NOT INCLUDED**
HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO INCLUÍDAS)






► **PARTS INCLUDED**
PIEZAS INCLUIDAS
PEÇAS INCLUÍDAS




A		
	M4x12 (x4)	M4x30 (x4)
B		
	M6x12 (x4)	M6x30 (x4)
C		
	M8x16 (x4)	
D		
	18X8X20(x4)	
E		
	M6x51 (x2)	Φ8x40 (x2)
F		
	S=4mm (x1)	S=3mm (x1)

► **INSTALLATION / INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO**



Option
— A-C



Option
— A-C
— E

